Tableau de réglages sur place

Unités applicables

EBSH11P30D▲▼
EBSHB11P30D▲▼
EBSH11P50D▲▼
EBSHB11P50D▲▼
EBSH16P30D▲▼
EBSHB16P30D▲▼
EBSH16P50D▲▼
EBSHB16P50D▲▼
EBSX11P30D▲▼
EBSXB11P30D▲▼
EBSX11P50D▲▼
EBSXB11P50D▲▼
EBSX16P30D▲▼
EBSXB16P30D▲▼
EBSX16P50D▲▼
EBSXB16P50D▲▼

Remarques

(*1) 300 Ballon ECS
(*2) 500 Ballon ECS
(*3) *X*
(*4) *H*
(*5) *B*
(*6) EKECBUA3V
(*7) EKECBUA6V
(*8) EKECBUA9W
(*9) Sans Ch. appoint
(*10) 11P
(*11) 16P

▲ 1, 2, 3,..., 9, A, B, C,..., Z
▼ ,..., 1, 2, 3, ..., 9

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut	
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage		Plage, niveau **Valeur par défaut**	Date	Valeur
Pièce						
└ Antigel						
1.4.1	[2-06]	Activation	R/W	0: Désactivé **1: Activé**		
1.4.2	[2-05]	Point de consigne d'ambiance	R/W	4~16°C, niv: 1°C **8°C**		
└ Plage de point de consigne						
1.5.1	[3-07]	Point de consigne minimum chauffage	R/W	12~18°C, niv: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Point de consigne maximum chauffage	R/W	18~30°C, niv: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Point de consigne minimum refroidissement	R/W	15~25°C, niv: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Point de consigne maximum refroidissement	R/W	25~35°C, niv: 1°C **35°C**		
Pièce						
1.6	[2-09]	Décalage de capteur int.	R/W	-5~5°C, niv: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Décalage de capteur int.	R/W	-5~5°C, niv: 0,5°C **0°C**		
└ Point de consigne de confort pour pièce						
1.9.1	[9-0A]	Point de consigne de confort pour chauffage	R/W	[3-07]〜[3-06]°C, niv: 0,5°C **23°C**		
1.9.2	[9-0B]	Point de consigne de confort pour rafraîchissement	R/W	[3-09]〜[3-08]°C, niv: 0,5°C **23°C**		
Zone principale						
2.4		Mode point consigne		0: Absolu 1: Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe **2: Loi d'eau**		
└ Loi d'eau chauffage						
2.5	[1-00]	Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.	R/W	-40~5°C, niv: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.	R/W	10~25°C, niv: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.	R/W	[9-01]~[9-00], niv: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
2.5	[1-03]	Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, niv: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
└ Loi d'eau refroidissement						
2.6	[1-06]	Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.	R/W	10~25°C, niv: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.	R/W	25~43°C, niv: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
Zone principale						
2.7	[2-0C]	Type d'émetteur	R/W	**0: Chauffage au sol** 1: Ventilo-convecteur(s) 2: Radiateur		
└ Plage de point de consigne						
2.8.1	[9-01]	Point de consigne minimum chauffage	R/W	15~37°C, niv: 1°C **25°C**		
2.8.2	[9-00]	Point de consigne maximum chauffage	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, niv: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, niv: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Point de consigne minimum refroidissement	R/W	5~18°C, niv: 1°C **7°C**		
2.8.4	[9-02]	Point de consigne maximum refroidissement	R/W	18~22°C, niv: 1°C **22°C**		
Zone principale						
2.9	[C-07]	Commande	R/W	**0: Contrôle TD** 1: Contrôle TA ext 2: Contrôle TA		
2.A	[C-05]	Type de thermostat	R/W	0: Demandes MMI (y compris logique rapide) 1: 1 contact **2: 2 contacts**		
└ Delta T						
2.B.1	[1-0B]	Delta T chauffage	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	3~10°C, niv: 1°C [2-0C]≠2 (Radiateur): 5°C [2-0C]=2 (Radiateur): **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Delta T refroidissement	R/W	3~10°C, niv: 1°C **5°C**		
└ Modulation						
2.C.1	[8-05]	Modulation	R/W	**0: Non** 1: Oui		

(*1) 300 Ballon ECS_(*2) 500 Ballon ECS_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Sans Ch. appoint_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut	
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage		Plage, niveau **Valeur par défaut**	Date	Valeur
2.C.2	[8-06]	Modulation max	R/W	0~10°C, niv: 1°C **5°C**		
└ Vanne d'arrêt						
2.D.1	[F-0B]	Pendant thermo	R/W	**0: Non** 1: Oui		
2.D.2	[F-0C]	Pendant le refroidissement	R/W	0: Non **1: Oui**		
Zone principale						
2.E		Type courbe loi d'eau	R/W	0: 2-points **1: pente-décalage**		
Zone secondaire						
3.4		Mode point consigne		0: Absolu 1: Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe **2: Loi d'eau**		
└ Loi d'eau chauffage						
3.5	[0-00]	Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.	R/W	[9-05]~min(45, [9-06])°C, niv: 1°C **25°C**		
3.5	[0-01]	Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, niv: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
3.5	[0-02]	Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.	R/W	10~25°C, niv: 1°C **15°C**		
3.5	[0-03]	Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.	R/W	-40~5°C, niv: 1°C **-10°C**		
└ Loi d'eau refroidissement						
3.6	[0-04]	Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
3.6	[0-05]	Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C **22°C**		
3.6	[0-06]	Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.	R/W	25~43°C, niv: 1°C **35°C**		
3.6	[0-07]	Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.	R/W	10~25°C, niv: 1°C **20°C**		
Zone secondaire						
3.7	[2-0D]	Type d'émetteur	R/O	0: Chauffage au sol 1: Ventilo-convecteur(s) **2: Radiateur**		
└ Plage de point de consigne						
3.8.1	[9-05]	Point de consigne minimum chauffage	R/W	15~37°C, niv: 1°C **25°C**		
3.8.2	[9-06]	Point de consigne maximum chauffage	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, niv: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, niv: 1°C **55°C**		
3.8.3	[9-07]	Point de consigne minimum refroidissement	R/W	5~18°C, niv: 1°C **7°C**		
3.8.4	[9-08]	Point de consigne maximum refroidissement	R/W	18~22°C, niv: 1°C **22°C**		
Zone secondaire						
3.A	[C-06]	Type de thermostat	R/W	0: Demandes MMI (y compris logique rapide) 1: 1 contact **2: 2 contacts**		
└ Delta T						
3.B.1	[1-0C]	Delta T chauffage	[2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O	[2-0D]≠2 (Radiateur): 3~10°C, niv: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Radiateur): **8°C**		
3.B.2	[1-0E]	Delta T refroidissement	R/W	3~10°C, niv: 1°C **5°C**		
Zone secondaire						
3.C		Type courbe loi d'eau	R/O	0: 2-points **1: pente-décalage**		
Chauffage/refroidissement						
└ Plage de fonctionnement						
4.3.1	[4-02]	Temp arrêt mode chauff	R/W	14~35°C, niv: 1°C **35°C**		
4.3.2	[F-01]	Temp arrêt mode refroidissement	R/W	10~35°C, niv: 1°C **20°C**		
Chauffage/refroidissement						
4.4	[7-02]	Nombre de zones	R/W	**0: Zone unique** 1: Zone double		
4.5	[F-0D]	Mode pompe	R/W	0: Continu **1: Échantillon** 2: Demande		
4.6	[E-02]	Type d'unité	R/W (*3) R/O (*4)	**0: Réversible (*3)** **1: Chauffage seul (*4)**		
4.7	[9-0D]	Limite de vitesse de la pompe	R/W	0~8, niv:1 0: Aucun délestage 1~4 : 90~60% vitesse de la pompe 5~8 : 90~60% vitesse de la pompe pendant l'échantillonnage **6 80% vitesse de la pompe pendant l'échantillonnage**		
Chauffage/refroidissement						

(*1) 300 Ballon ECS_(*2) 500 Ballon ECS_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Sans Ch. appoint_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut	
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage		Plage, niveau **Valeur par défaut**	Date	Valeur
4.9	[F-00]	Pompe hors gamme	R/W	**0: Restreint** 1: Autorisé		
4.A	[D-03]	Augmentation près de 0°C	R/W	0: Non **1: augmentation 2°C, intervalle 4°C** 2: augmentation 4°C, intervalle 4°C 3: augmentation 2°C, intervalle 8°C 4: augmentation 4°C, intervalle 8°C		
4.B	[9-04]	Surmodulation	R/W	1~4°C, niv: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Antigel	R/W	0: Désactivé **1: Activé**		
Ballon ECS						
5.2	[6-0A]	Point de consigne de confort	R/W	30~[6-0E]°C, niv: 1°C **55°C**		
5.3	[6-0B]	Point de consigne Éco	R/W	30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C **45°C**		
5.4	[6-0C]	Point de consigne de réchauffement	R/W	30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Mode chauffage	R/W	**0: Réchauffement seul** 3 réchauffement programmé		
└ Désinfection						
5.7.1	[2-01]	Activation	R/W	**0: Non** 1: Oui		
5.7.2	[2-00]	Jour de fonctionnement	R/W	0: Tous les jours 1: Lundi 2: Mardi 3: Mercredi 4: Jeudi **5: Vendredi** 6: Samedi 7: Dimanche		
5.7.3	[2-02]	Heure de début	R/W	0~23 heure, niv heure1 **1**		
5.7.4	[2-03]	Point de consigne de ballon ECS	R/W	60°C **60°C**		
5.7.5	[2-04]	Durée	R/W	40~60 min, niv: 5 min **40 min**		
Ballon ECS						
5.8	[6-0E]	Maximum	R/W	[E-07]=4 40~75°C, niv: 1°C **60°C**		
5.9	[6-00]	Hystérésis	R/W	2~40°C, niv: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Réchauffement hystérésis	R/W	2~20°C, niv: 1°C **10°C**		
5.B		Mode point consigne	R/W	**0: Absolu** 1: Loi d'eau		
└ Loi d'eau						
5.C	[0-0B]	Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS.	R/W	35~[6-0E]°C, niv: 1°C **50°C**		
5.C	[0-0C]	Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, niv: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0D]	Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS.	R/W	10~25°C, niv: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS.	R/W	-40~5°C, niv: 1°C **-10°C**		
Ballon ECS						
5.D	[6-01]	Marge	R/W	0~10°C, niv: 1°C **0°C**		
5.E		Type courbe loi d'eau	R/O	0: 2-points **1: pente-décalage**		
Réglages utilisateur └ Silencieux						
7.4.1		Mode	R/W	**0: OFF** 1: Manuel 2: Automatique		
7.4.3		Niveau	R/W	**0: Silencieux** 1: Plus silencieux 2: Le plus silencieux		
└ Tarif électricité						
7.5.1		Haute	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.2		Moyen	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.3		Basse	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
Réglages utilisateur						
7.6		Prix du gaz	R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu **1,0/kWh**		
Réglages installateur └ Assistant de configuration └ Système						
9.1.3.2	[E-03]	Type d'appoint	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: Pas de chauffage d'appoint (*9)** **2: 3 V (*6)** **3: 6 V (*7)** **4: 9 W (*8)**		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Eau Chaude Sanitaire	R/O	**HPSU 'Intégré'**		
9.1.3.4	[4-06]	Urgence	R/W	0: Manuel 1: Automatique 2: Auto réduction chauffage/ ECS MARCHE **3: Auto réduction chauffage/ ECS ARRÊT** 4: Auto chauffage normal/ ECS ARRÊT		
9.1.3.5	[7-02]	Nombre de zones	R/W	**0: Zone unique** 1: Zone double		
9.1.3.6	[E-0D]	Système rempli avec de l'eau glycolée	R/O	**0: Non** 1: Oui		

(*1) 300 Ballon ECS_(*2) 500 Ballon ECS_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Sans Ch. appoint_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut	
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage		Plage, niveau **Valeur par défaut**	Date	Valeur
9.1.3.7	[6-02]	Puissance du booster ECS	R/W	0~10 kW, niv: 0,2 kW **0 kW**		
9.1.3.8	[C-02]	Relève	R/W	**0 Aucun** 1 relève par collecteur **2 relève ECS ballon (*5)** 3 chauffage du ballon + relève ECS		
9.2.4	[D-07]	Solaire	R/W	0: Non 1: Solaire pour ECS **2: Solaire pour ECS et chauffage**		
		└ Chauffage d'appoint				
9.1.4.1	[5-0D]	Tension	R/O	**0: 230 V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400 V, 3~ (*8)**		
9.1.4.2	[4-0A]	Configuration	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 en cas d'urgence		
9.1.4.3	[6-03]	Puissance du niveau 1	R/W	0~10 kW, niv: 0,2 kW 0 kW **2 kW (*7)** **3 kW (*6, *8, *9)**		
9.1.4.4	[6-04]	Puissance additionnelle du niveau 2	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10 kW, niv: 0,2 kW **0 kW (*6)** **3 kW (*9)** **4 kW (*7)** **6 kW (*8)**		
		└ Zone principale				
9.1.5.1	[2-0C]	Type d'émetteur	R/W	**0: Chauffage au sol** 1: Ventilo-convecteur(s) 2: Radiateur		
9.1.5.2	[C-07]	Commande	R/W	**0: Contrôle TD** 1: Contrôle TA ext 2: Contrôle TA		
9.1.5.3		Mode point consigne	R/W	0: Absolu 1: Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe **2: Loi d'eau**		
9.1.5.4		Horloge	R/W	**0: Non** 1: Oui		
9.1.5.5		Type courbe loi d'eau	R/W	0: 2-points **1: pente-décalage**		
9.1.6	[1-00]	Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.	R/W	-40~5°C, niv: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.	R/W	10~25°C, niv: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.	R/W	[9-01]~[9-00], niv: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, niv: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
9.1.7	[1-06]	Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.	R/W	10~25°C, niv: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.	R/W	25~43°C, niv: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
		└ Zone secondaire				
9.1.8.1	[2-0D]	Type d'émetteur	R/W	0: Chauffage au sol 1: Ventilo-convecteur(s) **2: Radiateur**		
9.1.8.3		Mode point consigne	R/W	0: Absolu 1: Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe **2: Loi d'eau**		
9.1.8.4		Horloge	R/W	**0: Non** 1: Oui		
9.1.9	[0-00]	Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.	R/W	[9-05]~min(45, [9-06])°C, niv: 1°C **25°C**		
9.1.9	[0-01]	Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, niv: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.9	[0-02]	Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.	R/W	10~25°C, niv: 1°C **15°C**		
9.1.9	[0-03]	Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.	R/W	-40~5°C, niv: 1°C **-10°C**		
9.1.A	[0-04]	Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.1.A	[0-05]	Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C **22°C**		

(*1) 300 Ballon ECS_(*2) 500 Ballon ECS_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Sans Ch. appoint_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut	
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage		Plage, niveau **Valeur par défaut**	Date	Valeur
9.1.A	[0-06]	Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.	R/W	25~43°C, niv: 1°C **35°C**		
9.1.A	[0-07]	Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.	R/W	10~25°C, niv: 1°C **20°C**		
		└ Ballon ECS				
9.1.B.1	[6-0D]	Mode chauffage	R/W	**0: Réchauffement seul** 3 réchauffement programmé		
9.1.B.2	[6-0A]	Point de consigne de confort	R/W	30~[6-0E]°C, niv: 1°C **55°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Point de consigne Éco	R/W	30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C **45°C**		
9.1.B.4	[6-0C]	Point de consigne de réchauffement	R/W	30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C **45°C**		
9.1.B.5	[6-08]	Réchauffement hystérésis	R/W	2~20°C, niv: 1°C **10°C**		
	└ Eau Chaude Sanitaire					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Eau Chaude Sanitaire	R/O	**HPSU 'Intégré'**		
9.2.2	[D-02]	Pompe ECS	R/W	**0: Pas de pompe ECS** 1: Eau chaude sanitaire instantanée 2: Désinfection 3: Circulation 4: Circulation et désinfection		
9.2.4	[D-07]	Solaire	R/W	0: Non 1: Solaire pour ECS **2: Solaire pour ECS et chauffage**		
	└ Chauffage d'appoint					
9.3.1	[E-03]	Type d'appoint	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: Pas de chauffage d'appoint (*9)** **2: 3 V (*6)** **3: 6 V (*7)** **4: 9 W (*8)**		
9.3.2	[5-0D]	Tension	R/O	**0: 230 V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400 V, 3~ (*8)**		
9.3.3	[4-0A]	Configuration	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 en cas d'urgence		
9.3.4	[6-03]	Puissance du niveau 1	R/W	0~10 kW, niv: 0,2 kW 0 kW **2 kW (*7)** **3 kW (*6, *8, *9)**		
9.3.5	[6-04]	Puissance additionnelle du niveau 2	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10 kW, niv: 0,2 kW **0 kW (*6)** **3 kW (*9)** **4 kW (*7)** **6 kW (*8)**		
9.3.6	[5-00]	Équilibre: voulez-vous désactiver le chauffage d'appoint (ou source d'appoint externe en cas de système en relève) en cas de dépassement de la température d'équilibre pour le chauffage ?	R/W	0: Non **1: Oui**		
9.3.7	[5-01]	Température d'équilibre	R/W	-15~35°C, niv: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Fonctionnement	R/W	0: Désactivé **1: Activé** 2: ECS seule		
	└ Booster ECS					
9.4.1	[6-02]	Puissance	R/W	0~10 kW, niv: 0,2 kW **0 kW**		
9.4.3	[8-03]	Temporisation éco BSH	R/W	20~95 min, niv: 5 min **50 min**		
9.4.4	[4-03]	Fonctionnement	R/W	0: Restreint 1: Autorisé 2: Chevauchement **3: Compresseur à l'arrêt** 4: Uniquement désinfection		
	└ Urgence					
9.5.1	[4-06]	Urgence	R/W	0: Manuel 1: Automatique 2: Auto réduction chauffage/ ECS MARCHE **3: Auto réduction chauffage/ ECS ARRÊT** 4: Auto chauffage normal/ ECS ARRÊT		
9.5.2	[7-06]	Arrêt forcé compresseur	R/W	**0: Désactivé** 1: Activé		
	└ Équilibrage					
9.6.1	[5-02]	Priorité de chauffage	R/W	**0: Désactivé** 1: Activé		
9.6.2	[5-03]	Température priorité	R/W	-15~35°C, niv: 1°C **0°C**		
9.6.3	[5-04]	Point de consigne BSH décalage	R/W	0~20°C, niv: 1°C **10°C**		
9.6.4	[8-02]	Temporisation anti-recyclage	R/W	0~10 heure, niv: 0,5 heure **0,5 heure**		
9.6.5	[8-00]	Durée de fonctionnement minimum	R/O	0~20 min, niv: 1 min **1 min**		
9.6.6	[8-01]	Durée de fonctionnement maximum	R/W	5~95 min, niv: 5 min **30 min**		
9.6.7	[8-04]	Temporisation supplémentaire	R/W	0~95 min, niv: 5 min **95 min**		
Réglages installateur						
9.7	[4-04]	Prévention du gel de la tuyauterie d'eau	R/W	0: Fonctionnement continu pompe **1: Fonctionnement non continu pompe (*5)** **2: OFF (sinon *5)**		
	└ Alimentation électrique à tarif réduit					

(*1) 300 Ballon ECS_(*2) 500 Ballon ECS_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Sans Ch. appoint_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut	
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage		Plage, niveau **Valeur par défaut**	Date	Valeur
9.8.2	[D-00]	Autoriser chauffage d'appoint	R/W	**0: Aucun** 1: BSH seul 2: BUH seul 3: Tous les app.		
9.8.3	[D-05]	Autoriser pompe	R/W	0: Arrêt forcé **1: Fctmnt normal**		
9.8.4	[D-01]	Alimentation électrique à tarif réduit	R/W	**0: Non** 1: Ouvert actif 2: Fermé actif 3: Réseau intelligent		
9.8.6		Autoriser les chauffages électriques	R/W	**0: Non** 1: Oui		
9.8.7		Activer le stockage de pièce	R/W	**0: Non** 1: Oui		
9.8.8		Limite réglage kW	R/W	0~20 kW, niv: 0,5 kW **2 kW**		
	└ Contrôle de la consommation électrique					
9.9.1	[4-08]	Contrôle de la consommation électrique	R/W	**0: Aucun délestage** 1: Continu 2: Entrées num. 3: Surveillance de charge		
9.9.2	[4-09]	Type	R/W	0: Courant **1: Puissance**		
9.9.3	[5-05]	Limite	R/W	0~50 A, niv: 1 A **50 A**		
9.9.4	[5-05]	Limite 1	R/W	0~50 A, niv: 1 A **50 A**		
9.9.5	[5-06]	Limite 2	R/W	0~50 A, niv: 1 A **50 A**		
9.9.6	[5-07]	Limite 3	R/W	0~50 A, niv: 1 A **50 A**		
9.9.7	[5-08]	Limite 4	R/W	0~50 A, niv: 1 A **50 A**		
9.9.8	[5-09]	Limite	R/W	0~20 kW, niv: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.9	[5-09]	Limite 1	R/W	0~20 kW, niv: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.A	[5-0A]	Limite 2	R/W	0~20 kW, niv: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.B	[5-0B]	Limite 3	R/W	0~20 kW, niv: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.C	[5-0C]	Limite 4	R/W	0~20 kW, niv: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.D	[4-01]	Chauffage de priorité		**0: Aucun** 1: BSH 2: BUH		
9.9.F	[7-07]	BBR16 activation* *Les réglages BBR16 sont uniquement visibles lorsque la langue de l'interface utilisateur est définie sur suédois.	R/W	**0: Désactivé** 1: Activé		
	└ Mesurage d'énergie					
9.A.1	[D-08]	Compteur électrique 1	R/W	**0: Non** 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		
9.A.2	[D-09]	Compteur électrique 2 / compteur PV	R/W	**0: Non** 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impuls/kWh (compteur PV) 7: 1000 impuls/kWh (compteur PV) 8 1 impuls./m³ (surveillance du gaz) 9 10 impuls./m³ (surveillance du gaz) 10 100 impuls./m³ (surveillance du gaz)		
	└ Capteurs					
9.B.1	[C-08]	Capteur ext.	R/W	**0: Non** 1: Capteur ext. 2: Capteur int.		
9.B.2	[2-0B]	Décal. capteur ext. T°	R/W	-5~5°C, niv: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Période de calcul de la moyenne	R/W	**0: Pas de moyenne** 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h		
	└ Relève					
9.C.1	[C-02]	Relève	R/W	**0 Aucun** 1 relève par collecteur **2 relève ECS ballon (*5)** 3 chauffage du ballon + relève ECS		
9.C.2	[7-05]	Rendem. chaudière	R/W	**0: Très haut** 1: Haut 2: Moyen 3: Bas 4: Très bas		
9.C.3	[C-03]	Température	R/W	-25~25°C, niv: 1°C **0°C**		
9.C.4	[C-04]	Hystérésis	R/W	2~10°C, niv: 1°C **3°C**		
Réglages installateur						
9.D	[C-09]	Sortie alarme	R/W	**0: Normal. ouvert** 1: Normal. fermé		
9.E	[3-00]	Redémarrage auto	R/W	0: Non **1: Oui**		
9.F	[E-08]	Fonction Éco d'énergie	R/W	0: Désactivé **1: Activé**		
9.G		Désactiver les protections	R/W	**0: Non** 1: Oui		
	└ Aperçu des réglages sur site					

(*1) 300 Ballon ECS_(*2) 500 Ballon ECS_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Sans Ch. appoint_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut	
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage		Plage, niveau **Valeur par défaut**	Date	Valeur
9.I	[0-00]	Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.	R/W	[9-05]~min(45, [9-06])°C, niv: 1°C **25°C**		
9.I	[0-01]	Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, niv: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[0-02]	Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.	R/W	10~25°C, niv: 1°C **15°C**		
9.I	[0-03]	Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.	R/W	-40~5°C, niv: 1°C **-10°C**		
9.I	[0-04]	Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[0-05]	Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C **22°C**		
9.I	[0-06]	Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.	R/W	25~43°C, niv: 1°C **35°C**		
9.I	[0-07]	Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.	R/W	10~25°C, niv: 1°C **20°C**		
9.I	[0-0B]	Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS.	R/W	35~[6-0E]°C, niv: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, niv: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0D]	Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS.	R/W	10~25°C, niv: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS.	R/W	-40~5°C, niv: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.	R/W	-40~5°C, niv: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.	R/W	10~25°C, niv: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.	R/W	[9-01]~[9-00], niv: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[1-03]	Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, niv: 1°C [2-0C]=0: **25°C** [2-0C]=1: **25°C** [2-0C]=2: **25°C**		
9.I	[1-04]	Rafraîchissement loi d'eau de la zone de température de départ principale.	R/W	0: Désactivé **1: Activé**		
9.I	[1-05]	Rafraîchissement loi d'eau de la zone de température de départ secondaire	R/W	0: Désactivé **1: Activé**		
9.I	[1-06]	Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.	R/W	10~25°C, niv: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.	R/W	25~43°C, niv: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[1-0A]	Temps de calcul de la temp. extérieure moyenne ?	R/W	**0: Pas de moyenne** 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h		
9.I	[1-0B]	Quel est le delta T souhaité pour le chauffage de la zone principale ?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	3~10°C, niv: 1°C [2-0C]≠2 (Radiateur): **5°C** [2-0C]=2 (Radiateur): **10°C**		
9.I	[1-0C]	Quel est le delta T souhaité pour le chauffage de la zone secondaire ?	[2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O	[2-0D]≠2 (Radiateur): 3~10°C, niv: 1°C **5°C** [2-0D]=2 (Radiateur): **8°C**		
9.I	[1-0D]	Quel est le delta T souhaité pour le refroidissement de la zone principale ?	R/W	3~10°C, niv: 1°C **5°C**		
9.I	[1-0E]	Quel est le delta T souhaité pour le refroidissement de la zone secondaire ?	R/W	3~10°C, niv: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Quand la désinfection doit-elle être réalisée ?	R/W	0: Tous les jours 1: Lundi 2: Mardi 3: Mercredi 4: Jeudi **5: Vendredi** 6: Samedi 7: Dimanche		
9.I	[2-01]	La désinfection doit-elle être réalisée ?	R/W	**0: Non** 1: Oui		
9.I	[2-02]	Quand la désinfection doit-elle démarrer ?	R/W	0~23 heure, niv heure1 **1**		

(*1) 300 Ballon ECS_(*2) 500 Ballon ECS_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Sans Ch. appoint_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut	
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage		Plage, niveau **Valeur par défaut**	Date	Valeur
9.I	[2-03]	Quelle est la température de désinfection cible ?	R/W	60°C **60°C**		
9.I	[2-04]	Durée de préservation de la température du ballon d'ECS ?	R/W	40~60 min, niv: 5 min **40 min**		
9.I	[2-05]	Température antigel	R/W	4~16°C, niv: 1°C **8°C**		
9.I	[2-06]	Protection antigel	R/W	0: Désactivé **1: Activé**		
9.I	[2-09]	Régler le décalage selon la temp. intérieure mesurée	R/W	-5~5°C, niv: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Régler le décalage selon la temp. intérieure mesurée	R/W	-5~5°C, niv: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Décal. requis par rapport à la température ext. mesurée ?	R/W	-5~5°C, niv: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Type d'émetteur connecté à la zone TD principale ?	R/W	**0: Chauffage au sol** 1: Ventilo-convecteur(s) 2: Radiateur		
9.I	[2-0D]	Type d'émetteur connecté à la zone TD secondaire ?	R/W	0: Chauffage au sol 1: Ventilo-convecteur(s) **2: Radiateur**		
9.I	[2-0E]	Quel est le courant maximal autorisé au-dessus de la pompe à chaleur ?	R/W	20~50 A, niv: 1 A **50 A**		
9.I	[3-00]	Le redémarrage auto de l'unité est-il autorisé ?	R/W	0: Non **1: Oui**		
9.I	[3-01]	--	R/W	**0**		
9.I	[3-02]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-03]	--	R/W	**4**		
9.I	[3-04]	--	R/W	**2**		
9.I	[3-05]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-06]	Temp. intérieure maximale souhaitée pour le chauffage ?	R/W	18~30°C, niv: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Temp. intérieure minimale souhaitée pour le chauffage ?	R/W	12~18°C, niv: 1°C **12°C**		
9.I	[3-08]	Temp. intérieure maximale souhaitée pour le rafraîch. ?	R/W	25~35°C, niv: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Temp. intérieure minimale souhaitée pour le rafraîch. ?	R/W	15~25°C, niv: 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Quel est le modèle de pompe	R/O	**0: modèle de pompe 0 (*10)** **1: modèle de pompe 1 (*11)**		
9.I	[3-0D]	Au cas où un kit bizone est installé, antiblocage de la/des pompe(s) du kit et mitigeur du kit	R/W	**0: Désactivé** 1: Activé		
9.I	[4-00]	Mode de fonctionnement du chauffage d'appoint ?	R/W	0: Désactivé **1: Activé** 2: ECS seule		
9.I	[4-01]	Quel est l'appoint électrique prioritaire ?	R/W	**0: Aucun** 1: BSH 2: BUH		
9.I	[4-02]	Sous quelle température ext. le chauffage est-il autorisé ?	R/W	14~35°C, niv: 1°C **35°C**		
9.I	[4-03]	Permission de fonctionnement du booster ECS.	R/W	0: Restreint 1: Autorisé 2: Chevauchement **3: Compresseur à l'arrêt** 4: Uniquement désinfection		
9.I	[4-04]	Prévention du gel de la tuyauterie d'eau	R/W	0: Fonctionnement continu pompe **1: Fonctionnement non continu pompe (*5)** **2: OFF (sinon *5)**		
9.I	[4-05]	--		**0**		
9.I	[4-06]	Urgence	R/W	0: Manuel 1: Automatique 2: Auto réduction chauffage/ ECS MARCHE **3: Auto réduction chauffage/ ECS ARRÊT** 4: Auto chauffage normal/ ECS ARRÊT		
9.I	[4-07]	--		**3**		
9.I	[4-08]	Mode de délestage requis sur le système ?	R/W	**0: Aucun délestage** 1: Continu 2: Entrées num. 3: Surveillance de charge		
9.I	[4-09]	Type de délestage requis ?	R/W	0: Courant **1: Puissance**		
9.I	[4-0A]	Configuration du chauffage d'appoint	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	**0: 1 (*6, *9)** **1: 1/1+2 (*7, *8)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 en cas d'urgence		
9.I	[4-0B]	Hystérésis de commutation chauffage/rafraîchissement automatique.	R/W	1~10°C, niv: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Décalage de commutation chauffage/rafraîchissement automatique.	R/W	1~10°C, niv: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		**6**		
9.I	[5-00]	Équilibre: voulez-vous désactiver le chauffage d'appoint (ou source d'appoint externe en cas de système en relève) en cas de dépassement de la température d'équilibre pour le chauffage ?	R/W	0: Non **1: Oui**		
9.I	[5-01]	Quelle est la température d'équilibre du bâtiment ?	R/W	-15~35°C, niv: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Priorité au chauffage.	R/W	**0: Désactivé** 1: Activé		
9.I	[5-03]	Température de priorité au chauffage.	R/W	-15~35°C, niv: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	Correction du point de consigne pour la température de l'eau chaude sanitaire.	R/W	0~20°C, niv: 1°C **10°C**		
9.I	[5-05]	Quelle est la limite demandée pour EN1 ?	R/W	0~50 A, niv: 1 A **50 A**		
9.I	[5-06]	Quelle est la limite demandée pour EN2 ?	R/W	0~50 A, niv: 1 A **50 A**		
9.I	[5-07]	Quelle est la limite demandée pour EN3 ?	R/W	0~50 A, niv: 1 A **50 A**		

(*1) 300 Ballon ECS_(*2) 500 Ballon ECS_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Sans Ch. appoint_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut	
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage		Plage, niveau **Valeur par défaut**	Date	Valeur
9.I	[5-08]	Quelle est la limite demandée pour EN4 ?	R/W	0~50 A, niv: 1 A **50 A**		
9.I	[5-09]	Quelle est la limite demandée pour EN1 ?	R/W	0~20 kW, niv: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0A]	Quelle est la limite demandée pour EN2 ?	R/W	0~20 kW, niv: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0B]	Quelle est la limite demandée pour EN3 ?	R/W	0~20 kW, niv: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0C]	Quelle est la limite demandée pour EN4 ?	R/W	0~20 kW, niv: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0D]	Tension du chauffage d'appoint	R/O	**0: 230 V, 1~ (*6, *7, *9)** **2: 400 V, 3~ (*8)**		
9.I	[5-0E]	--		**1**		
9.I	[6-00]	Différence de température déterminant la température de mise en MARCHE de la pompe à chaleur.	R/W	2~40°C, niv: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	Différence de température déterminant la température d'ARRÊT de la pompe à chaleur.	R/W	0~10°C, niv: 1°C **0°C**		
9.I	[6-02]	Quelle est la puissance du booster ?	R/W	0~10 kW, niv: 0,2 kW **0 kW**		
9.I	[6-03]	Quelle est la puissance de l'appoint niv 1 ?	R/W	0~10 kW, niv: 0,2 kW 0 kW **2 kW (*7)** **3 kW (*6, *8, *9)**		
9.I	[6-04]	Quelle est la puissance de l'appoint niv 2 ?	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10 kW, niv: 0,2 kW **0 kW (*6)** **3 kW (*9)** **4 kW (*7)** **6 kW (*8)**		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Quel est l'hystérésis à utiliser en mode réch ?	R/W	2~20°C, niv: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--puissance_traçage		**0**		
9.I	[6-0A]	Température souhaitée pour le stockage confort ?	R/W	30~[6-0E]°C, niv: 1°C **55°C**		
9.I	[6-0B]	Température souhaitée pour le stockage éco ?	R/W	30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Température de réchauffage souhaitée ?	R/W	30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Quel est le mode de point de consigne souhaité pour l'ECS ?	R/W	**0: Réchauffement seul** 3 réchauffement programmé		
9.I	[6-0E]	Quelle est la température de consigne maximale ?	R/W	E-07 = 4 40~ 75°C, niv: 1°C **60°C**		
9.I	[7-00]	Température de dépassement du booster d'eau chaude sanitaire.	R/W	0~4°C, niv: 1°C **0°C**		
9.I	[7-01]	Hystérésis du booster d'eau chaude sanitaire.	R/W	2~40°C, niv: 1°C **2°C**		
9.I	[7-02]	Combien de zones TD y a-t-il ?	R/W	**0: 1 zone TD** 1: 2 zones TD		
9.I	[7-03]	--		**2.5**		
9.I	[7-04]	--		**0**		
9.I	[7-05]	Rendem. chaudière	R/W	**0: Très haut** 1: Haut 2: Moyen 3: Bas 4: Très bas		
9.I	[7-06]	Arrêt forcé compresseur	R/W	**0: Désactivé** 1: Activé		
9.I	[7-07]	BBR16 activation* *Les réglages BBR16 sont uniquement visibles lorsque la langue de l'interface utilisateur est définie sur suédois.	R/W	**0: Désactivé** 1: Activé		
9.I	[7-08]	Stratification d'ECS	R/W	**0: Désactivé (*2)** **1: Activé (*1)**		
9.I	[7-09]	--		**20**		
9.I	[7-0A]	PWM zone secondaire pompe fixe, au cas où un kit bizone est installé.	R/W	20~95%, niv 5% **95%**		
9.I	[7-0B]	PWM zone principale pompe fixe, au cas où un kit bizone est installé.	R/W	20~95%, niv 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Temps nécessaire au mitigeur pour tourner d'un côté vers l'autre, au cas où un kit bizone est installé.	R/W	20~300 secondes, incréments de 5 sec **125 secondes**		
9.I	[7-0D]	Valeur d'hystérésis utilisée pour contrôler la relève du ballon en cas d'assistance du fonctionnement du chauffage	R/W	2~20, niv 0,5 °C **4 °C**		
9.I	[7-0E]	Décalage sur le point de consigne pour déterminer quand le ballon est suffisamment élevé pour aller en état de surplus	R/W	2~22, niv 0,5 °C **7 °C**		
9.I	[8-00]	Durée de fonctionnement minimale de l'eau chaude sanitaire.	R/O	0~20 min, niv: 1 min **1 min**		
9.I	[8-01]	Durée de fonctionnement maximale de l'eau chaude sanitaire.	R/W	5~95 min, niv: 5 min **30 min**		
9.I	[8-02]	Temps anti-recyclage.	R/W	0~10 heure, niv: 0,5 heure **0,5 heure**		
9.I	[8-03]	Temporisateur du booster ECS.	R/W	20~95 min, niv: 5 min **50 min**		
9.I	[8-04]	Durée de fonctionnement additionnelle par rapport à la durée de fonctionnement maximale.	R/W	0~95 min, niv: 5 min **95 min**		
9.I	[8-05]	Autoriser la modulation de la TD pour contrôler la pièce ?	R/W	**0: Non** 1: Oui		
9.I	[8-06]	Modulation maximale de la température de départ.	R/W	0~10°C, niv: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	TD principale de confort souhaitée pour le rafraîch. ?	R/W	[9-03]~[9-02], niv: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	TD principale éco souhaitée pour le rafraîch. ?	R/W	[9-03]~[9-02], niv: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	TD principale de confort souhaitée pour le chauffage ?	R/W	[9-01]~[9-00], niv: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	TD principale éco souhaitée pour le chauffage ?	R/W	[9-01]~[9-00], niv: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		**13**		
9.I	[8-0C]	--		**10**		
9.I	[8-0D]	--		**16**		

(*1) 300 Ballon ECS_(*2) 500 Ballon ECS_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Sans Ch. appoint_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut	
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage		Plage, niveau **Valeur par défaut**	Date	Valeur
9.I	[9-00]	TD maximale souhaitée pour la zone princ. de chauffage ?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, niv: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, niv: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	TD minimale souhaitée pour la zone princ. de chauffage ?	R/W	15~37°C, niv: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	TD maximale souhaitée pour la zone princ. de rafraîch. ?	R/W	18~22°C, niv: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	TD minimale souhaitée pour la zone princ. de rafraîchissement ?	R/W	5~18°C, niv: 1°C **7°C**		
9.I	[9-04]	Température de dépassement de la température de départ.	R/W	1~4°C, niv: 1°C **2°C**		
9.I	[9-05]	TD minimale souhaitée pour la zone secondaire de chauffage ?	R/W	15~37°C, niv: 1°C **25°C**		
9.I	[9-06]	TD maximale souhaitée pour la zone de chauff. secondaire ?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, niv: 1°C **60°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, niv: 1°C **55°C**		
9.I	[9-07]	TD minimale souhaitée pour la zone secondaire de rafraîchissement ?	R/W	5~18°C, niv: 1°C **7°C**		
9.I	[9-08]	TD maximale souhaitée pour la zone de rafraîch. sec. ?	R/W	18~22°C, niv: 1°C **22°C**		
9.I	[9-09]	Quel est le sous-dépassement de la TD autorisé pendant le démarrage du rafraîchissement ?	R/W	1~18°C, niv: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0A]	Quelle est la température intérieure de stockage pour le chauffage ?	R/W	[3-07]～[3-06]°C, niv: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0B]	Quelle est la température intérieure de stockage pour le rafraîchissement ?	R/W	[3-09]～[3-08]°C, niv: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0C]	Hystérésis de la température intérieure.	R/W	1~6°C, niv: 0,5°C **1 °C**		
9.I	[9-0D]	Limite de vitesse de la pompe	R/W	0~8, niv:1 0: Aucun délestage 1~4 : 90~60% vitesse de la pompe 5~8 : 90~60% vitesse de la pompe pendant l'échantillonnage **6 80% vitesse de la pompe pendant l'échantillonnage**		
9.I	[9-0E]	--		**6**		
9.I	[C-00]	Priorité à l'eau chaude sanitaire.	R/W	0: Priorité au solaire **1: Priorité à la pompe à chaleur**		
9.I	[C-01]	--		**0**		
9.I	[C-02]	Une source d'appoint externe est-elle connectée ?	R/W	**0 Aucun** 1 relève par collecteur **2 relève ECS ballon (*5)** 3 chauffage du ballon + relève ECS		
9.I	[C-03]	Température d'activation de la relève.	R/W	-25~25°C, niv: 1°C **0°C**		
9.I	[C-04]	Température d'hystérésis de la relève.	R/W	2~10°C, niv: 1°C **3°C**		
9.I	[C-05]	Type de contact de demande thermo pour la zone princ. ?	R/W	0:- 1: 1 contact **2: 2 contacts**		
9.I	[C-06]	Type de contact de demande thermo pour zone secondaire ?	R/W	0: Demandes MMI (y compris logique rapide) 1: 1 contact **2: 2 contacts**		
9.I	[C-07]	Méthode de contrôle de l'unité lors du fonctionnement ?	R/W	**0: Contrôle TD** 1: Contrôle TA ext 2: Contrôle TA		
9.I	[C-08]	Type de capteur externe installé ?	R/W	**0: Non** 1: Capteur ext. 2: Capteur int.		
9.I	[C-09]	Type de contact de sortie alarme requis ?	R/W	**0: Normal. ouvert** 1: Normal. fermé		
9.I	[C-0A]	--		**0**		
9.I	[C-0B]	--		**0**		
9.I	[C-0C]	--		**0**		
9.I	[C-0D]	--		**0**		
9.I	[C-0E]	--		**0**		
9.I	[D-00]	Appoints autorisés si alim. tarif préf. interrompue ?	R/W	**0: Aucun** 1: BSH seul 2: BUH seul 3: Tous les app.		
9.I	[D-01]	Type de contact du tarif préférentiel installé ?	R/W	**0: Non** 1: Ouvert actif 2: Fermé actif 3: Réseau intelligent		
9.I	[D-02]	Type de pompe ECS installée ?	R/W	**0: Pas de pompe ECS** 1: Eau chaude sanitaire instantanée 2: Désinfection 3: Circulation 4: Circulation et désinfection		
9.I	[D-03]	Compensation de la température de départ autour de 0°C.	R/W	0: Non **1: augmentation 2°C, intervalle 4°C** 2: augmentation 4°C, intervalle 4°C 3: augmentation 2°C, intervalle 8°C 4: augmentation 4°C, intervalle 8°C		
9.I	[D-04]	Une CCI demande est-elle connectée ?	R/W	**0: Non** 1: Fct délestage		
9.I	[D-05]	Pompe autorisée si alim. tarif préf. interrompue ?	R/W	0: Arrêt forcé **1: Fctmnt normal**		
9.I	[D-07]	Kit solaire connecté ?	R/W	0: Non 1: Solaire pour ECS **2: Solaire pour ECS et chauffage**		

(*1) 300 Ballon ECS_(*2) 500 Ballon ECS_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Sans Ch. appoint_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut	
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage		Plage, niveau **Valeur par défaut**	Date	Valeur
9.I	[D-08]	Un compteur ext. est-il utilisé pour mesurer la conso ?	R/W	**0: Non** 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		
9.I	[D-09]	Un compteur kWh externe est-il utilisé pour mesurer la puissance, un compteur kWh est-il utilisé pour le réseau intelligent ou un compteur de gaz pour l'unité hybride ?	R/W	**0: Non** 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impuls/kWh (compteur PV) 7: 1000 impuls/kWh (compteur PV) 8 1 impuls./m³ (surveillance du gaz) 9 10 impuls./m³ (surveillance du gaz) 10 100 impuls./m³ (surveillance du gaz)		
9.I	[D-0A]	--		**0**		
9.I	[D-0B]	--		**2**		
9.I	[D-0C]	--		**0**		
9.I	[D-0D]	--		**0**		
9.I	[D-0E]	--		**0**		
9.I	[E-00]	Type d'unité installée ?	R/O	0~5 **0: Bibloc BT**		
9.I	[E-01]	Type de compresseur installé ?	R/O	**1**		
9.I	[E-02]	Type de logiciel de l'unité intérieure ?	R/W (*3) R/O (*4)	**0: Réversible (*3)** **1: Chauffage seul (*4)**		
9.I	[E-03]	Nombre de niveaux du chauffage d'appoint ?	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	**0: Pas de chauffage d'appoint (*9)** 1: chauffage externe **2: 3 V (*6)** **3: 6 V (*7)** **4: 9 W (*8)**		
9.I	[E-04]	Fonction économie énergie disponible sur l'unité ext. ?	R/O	0: Non **1: Oui**		
9.I	[E-05]	Le système peut-il préparer de l'eau chaude sanitaire ?	R/O	0: Non **1: Oui**		
9.I	[E-06]	--		**1**		
9.I	[E-07]	Quel est le type de ballon ECS installé ?	R/W	0~8 0 Ballon OSO 150/180 1 Réglages sur site avec Ch. appoint 2 Réglages sur site avec booster ECS 3 Ballon OSO 200/250/300 **4 Rotex sans booster ECS (HYB)** 5 Rotex avec booster ECS 6 Ballon tiers pour HYB 7 Ballon tiers, serpentin >= 1,05m² 8 Ballon tiers, serpentin >= 1,8m²		
9.I	[E-08]	Fonction d'économie d'énergie de l'unité extérieure.	R/W	0: Désactivé **1: Activé**		
9.I	[E-09]	--		**1**		
9.I	[E-0A]	Volume du ballon	R/O	**30 (*1)** **50 (*2)**		
9.I	[E-0B]	Kit bizone installé ?	R/W	**0: PAS installé** 1: - 2: kit bizone installé		
9.I	[E-0C]	Quel type de système bizone est installé ?	R/W	**0: sans séparateur hydraulique / pas de pompe directe** 1: avec séparateur hydraulique / pas de pompe directe 2: avec séparateur hydraulique / avec pompe directe		
9.I	[E-0D]	Le système est rempli avec de l'eau glycolée ?	R/O	**0: Non** 1: Oui		
9.I	[E-0E]	--		**0**		
9.I	[F-00]	Fonctionnement de la pompe autorisé hors plage.	R/W	**0: Désactivé** 1: Activé		
9.I	[F-01]	Au-dessus de quelle temp. ext. le rafraîch. est-il autorisé ?	R/W	10~35°C, niv: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		**3**		
9.I	[F-03]	--		**5**		
9.I	[F-04]	--		**0**		
9.I	[F-05]	--		**0**		
9.I	[F-06]	Activer la chaudière du ballon ?	R/W	**0: Désactivé** 1: Activé		
9.I	[F-07]	Calcul de rendement	R/W	**0: Activé** 1: Désactivé		
9.I	[F-08]	Chauffage continu dégivrage activé	R/W	**0: Désactivé** 1: Activé		
9.I	[F-09]	Fonctionnement de la pompe en cas d'anomalie du flux.	R/W	**0: Désactivé** 1: Activé		
9.I	[F-0A]	--		**0**		
9.I	[F-0B]	Fermer la vanne d'arrêt si thermo OFF ?	R/W	**0: Non** 1: Oui		
9.I	[F-0C]	Fermer la vanne d'arrêt pendant le rafraîchissement ?	R/W	0: Non **1: Oui**		
9.I	[F-0D]	Mode de fonctionnement de la pompe ?	R/W	0: Continu **1: Échantillon** 2: Demande		
9.I	[F-0E]	Chauffage ballon assistance_max	R/W	10~35 kW, niv: 1 kW **20 kW**		
Réglages du kit bizone						
9.P.1	[E-0B]	Kit bizone installé	R/W	**0: PAS installé** 1: - 2: kit bizone installé		

(*1) 300 Ballon ECS_(*2) 500 Ballon ECS_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Sans Ch. appoint_
(*10) 11P_(*11) 16P

Tableau de réglages sur place					Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut	
Chemin de navigation	Code du champ	Nom du réglage		Plage, niveau **Valeur par défaut**	Date	Valeur
9.P.2	[E-0C]	Type de système bizone	R/W	**0: sans séparateur hydraulique / pas de pompe directe** 1: avec séparateur hydraulique / pas de pompe directe 2: avec séparateur hydraulique / avec pompe directe		
9.P.3	[7-0A]	PWM zone secondaire pompe fixe	R/W	20~95%, niv 5% **95%**		
9.P.4	[7-0B]	PWM zone principale pompe fixe	R/W	20~95%, niv 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Temps de rotation du mitigeur	R/W	20~300 sec, incréments de 5 sec **125 sec**		

(*1) 300 Ballon ECS_(*2) 500 Ballon ECS_
(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_
(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Sans Ch. appoint_
(*10) 11P_(*11) 16P